

Manual de instrucciones

Arrocera y vaporera de 7 tazas



AROMA

7-Cup Rice Cooker & Food Steamer

Instruction Manual



www.AromaCo.com

Congratulations on your purchase of the **AROMA** 7-Cup Rice Cooker & Food Steamer.

At Aroma we've mastered the art of cooking perfect, fluffy rice at the touch of a button so you don't have to. In your Aroma rice cooker, cooking terminates automatically when the rice is ready and automatically switches to the convenient warming mode, so there's no watching the clock and your rice is never overcooked. This versatile appliance also steams vegetables, meat and fish and can even be used for soup or stock.

Your rice cooker also comes equipped with a steam tray. Ideal for preparing nutritious, well-balanced meals, the steaming method locks in food's natural flavor, moisture and nutrients without the use of added oils or fats. Included in this instruction manual is a handy steaming reference which guides you through the preparation of almost all your favorite veggies.

This manual contains instructions for the use of your new rice cooker as well as some additional information about rice. For recipe suggestions or more kitchen solution ideas, please visit us online at www.AromaCo.com

Please read all the instructions before first use.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.aromaco.com

© 2007 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2007 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.aromaco.com

Publicado Por:

www.AromaCo.com.

Este manual contiene instrucciones sobre como usar su nueva arrocera y alguna información adicional sobre el arroz. Para consejos sobre recetas o ideas para nuevos aparatos para su hogar, por favor visitanos en línea en

Se incluye también una charola para cocinar al vapor. Ideal para preparar comida nutritiva y equilibrada, el método de vaporar mantiene el sabor, la frescura y los nutrientes de su comida sin el uso de grasa o aceite.

sobas y caldos.

Aqui en Aroma hemos dominado el arte de cocinar arroz esponjoso y perfecto con solo un botón para que usted no haga el trabajo. Con la arrocera de Aroma, cocinar termina automáticamente y cambia al modo de "keep warm," para que no tenga que mirar al reloj o preocuparse por sobrecocinar su arroz. Este aparato versátil también vapora verduras, carne y pescado y aún cocina

de **AROMA** !

Helicitaciones en su compra de una Arrocera y Vaporera de 1 tazas

precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

esto podria ocasionar accesorios que no sean surtidos o callente escapará de la olla y No utilice aditamentos o cociusao, ya que ei vapor bara revisión, reparación o ajuste. cociue o gesbnes de paper servicio autorizada más cercana, tapa durante el tiempo que Regrese el aparato a la agencia de brecauciones extremas al abrir la us danado de alguna manera. 19. Recomendamos que se tomen a la unidad no funciona bien o si se rupia euoiouni clavila de enchute están danados o broducto, ocasionando que no aparato si el cordón eléctrico o la No ponga a funcionar ningun la olla arrocera, esto danarà al bara cocinar se mete humeda en limpiarlo. dnitarie partes y antes de antes de usarla. Si la cacerola esté seca por la parte de atuera nsando, antes de ponerle o cacerola para cocinar interna abadago OFF, cuando no se este 18. Asegürese siempre de que la Asegurese de que el aparato esté adecuadamente. accidentes. alcance de los niños para evitar nuigga uo inucione abaissos, puede ser que esta Mantenga el aparato fuera del eléctrico se sobrecarga con otros ei coldon, la clavija o el aparato tuncionando. Si el circuito de otros aparatos que estén sans o en cualquier otro liquido cyodne electrico, no sumerja en eu nu circuito eléctrico separado 17. La olla arrocera deberá operarse Para protegerse y evitar un Nunca Jale del cordón. resistente al calor. de la tomacorriente de la pared. superficie nivelada, seca y 16. Siempre desconecte desde la base Use el aparato sobre una bellias. tomacorriente AC de 120V. 15. Usese unicamente con una Utilice para ello los mangos o las No todne las superficies callentes. opstruya la ventanilla de vapor. es normal. No cubra, toque ni usar el aparato por primera vez. las ventanillas sobre las tapas. Esto sednuaga gures de comenzar a boque opservar vapor saliendo de todas las instrucciones de Durante la etapa de cocimiento, Importante: Lea cuidadosamente Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

22.

recipiente interior.

dnewagor

21. Para evitar danos o

dnewaantas.

bor más de 24 horas.

o cuodne ejectuco, cocina

23. No utilice la tostadora para

24. Para reducir el riesgo de incendio

aparaio naya sido apagado. bared, asegurese de que el

interna sobre una estuta o

deformaciones, no use la olla

función de "mantener callente"

dentro de la olla de arroz con la 50. El arroz no debe permanecer

uiugun otro fin que el indicado.

toma de corriente eléctrica de la

Antes de retirar el enchute de la

lidnidos calientes.

un horno callente.

callentes.

.ε

cnando contenga arroz u otros

extremas al mover el aparato

12. No utilice el aparato para otro uso

cerca de una rejilla de gas o

No colodue el aparato sobre o

sopre la orilla de la mesa o del

10. No deje que el cordón cuelgue

No se use en exteriores.

eléctrica encendidas ni dentro de

mostrador ni toque las superficies

ras bartes incompatibles crean un recomendados por el tabricante.

13. Se deberán tomar precauciones

dne uo ses el judicado.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs
- Use only on a level, dry, and heatresistant surface.
- 4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the appliance in water or any other
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- 10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.
- 11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
- 12. Do not use the appliance for other than its intended use.

- 13. Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot oils or other liquids.
- 14. Do not touch, cover or obstruct the steam valve on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scalding.
- 15. Use only with a 120V AC power outlet.
- 16. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.
- 17. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, this appliance may not operate properly.
- 18. Always make sure the outside of the inner cooking pot is dry prior to use. If cooking pot is returned to cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction.
- 19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and could cause burns.
- 20. The rice should not be left in the rice powith the keep warm function on for more than 24 hours.
- 21. To prevent damage or deformation, do not use the inner pot on a stovetop or burner.
- 22. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall
- 23. Do not use appliance for other than intended use.
- 24. To reduce the risk of electric shock. cook only in removable container.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for household use only.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMESTICO.

7

evita cualquier peligro.

tabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se zi esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el

no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aŭn la clavija no puede entrar, liame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya polarisada. Si la clavija

Si este aparato tiene ploya polarizada:

ADASIBAJO9 AYOJ9



INO DEJE QUE EL CABLE

nu uluo o siguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

bor lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.

5. Hay cables de extension mas largos disponibles y deben ser usados con sumo

bor el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por

a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser

p. El cable mas largo debe ser colocado de manera que no cuelgue

J. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo

de tropezarse o enredarse con un cable mas largo.

3. 51 se usa un cable de extension mas largo:

Rice Cooker Body
 Indicator Light
 Power Switch

5. Inner Pot6. Glass Lid7. Steam Tray8. Measuring Cup9. Rice Paddle

4. Water Measurement Lines

- 1. Olla exterior
- 2. Foco indicador
- 3. Interruptor de energía
- 4. Lineas de medida para el agua
- 5. Olla interior
- 6. Tapadera de vidrio
- 7. Charola de vapor
- 8. Taza de medir
- 9. Cuchara para arroz

- 2
- PARTS IDENTIFICATION

USING YOUR RICE COOKER

Before First Use:

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and make sure items are received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash lid and accessories in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Remove inner pot from rice cooker and clean with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly before returning to cooker.
- 6. Wipe body clean with a damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.

To Cook Rice:

- 1. Using the measuring cup provided, measure out the desired amount of rice. One full, level cup of uncooked rice will yield 2 cups of cooked rice.
- 2. Rinse rice in a separate container until the water becomes relatively clear.
- 3. Place rinsed rice in the inner pot.
- 4. Using measuring cup provided or the water measurement lines located inside the inner pot, add the appropriate amount of water. If you are making brown rice, follow the special instructions for brown rice located below the rice/water measurement chart on page 7 of this manual.
- 5. For softer rice, allow rice to soak for 10-20 minutes.
- 6. Making sure that the exterior of the inner pot is clean, dry, and free of debris, set the inner pot in the rice cooker. Place the lid over the top and plug the power cord into a wall outlet.
 - * To avoid loss of steam and longer cooking times, do not open the lid at any point during the cooking process.
- 7. Press down on the power switch. The COOK light will illuminate. When the rice is finished, the unit will automatically switch to warm mode and the WARM light will illuminate.
- 8. After cooking, allow rice to stand for 5-10 minutes without removing lid. This will ensure that rice is cooked thoroughly.
- 9. The rice cooker will remain in warm mode until it is unplugged. Be sure to unplug the cord from the wall outlet when not in use.

It is important that the outside surface of the inner pot is completely clean and dry before it is placed into the rice cooker. Water, food, or other substances on the pot will come into contact with the heating element and may cause damage to the product.

COMO USAR EL APARATO

superficie exterior de la olla puede causar que este aparato malfuncione.

destapar. Esto asegurará que el arroz quede bien cocido.

termine el cocimiento.

se coloque en el cuerpo de la arrocera. La presencia de agua u otras sustancias en la

ra un'à importante que la olla interior este completamente limpia y seca antes de que

el enchute de la tomacoriente. Desconecte la olla arrocera una vez que

1. Una vez terminado el cocimiento, deje reposar el arroz de 5 a 10 minutos, sin

cambiará al modo de calentamiento y el foco indicador se encenderá.

IUQICSQOL 86 EUCEUQELS' NUS AES [ELWIUSQO E] COCIWIEU[O' IS SILOCELS

Presione el interruptor hacia abajo, al modo de cocinar ("cook"). El foco

agua ni otra sustancia en el exterior de la olla cuando la coloque en el cuerpo.

página 7 se incluye una tabla con las medidas para el agua/arroz. También se pien utilizando la taza de medir, agregue la cantidad de agua adecuada. En la

Colodne la olla interior en el cuerpo del aparato. Es importante que no hay

Asegúrese de que el exterior de la olla está completamente limpio y seco. si desea obtener un arroz mas suave, dejelo remojando de 10 a 20 minutos.

3. De acuerdo con las lineas de medición de agua marcadas dentro de la olla o

J. Utilice la taza de medir, que viene con el producto, para medir el arroz. Una

• Fu ningún momento sumerja en agua o algún otro liquido, la base de la olla

Fujngâneja y séquela totalmente antes de volverla a poner dentro de la olla.

4. Lave los accesorios y la tapadera de vidrio con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y

3. Kompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden representar un riesgo para

2. Enjuague el arroz dentro de un recipiente hasta que el agua salga relativamente

Ispe la olla y enchute el cordon electrico en la tomacorriente.

incluye instrucciones específicas para cocinar el arroz integral.

medida rasa de esta taza para medir equivale a una taza.

clara. Agruege el arroz a la olla interior.

No utilice limpiadores abrasivos ni tibras para tallar.

e. Limpie el cuerpo de la olla con una toalla húmeda.

Para cocinar arroz:

arrocera, el cordón ni la clavija.

sednejos combietamente.

reciban en buenas condiciones.

'soulu soi

8. La arrocera se quedara en el modo de calentamiento hasta que se desconecte

5. Refire todos los materiales de empadue y asegurese de que los articulos se

J. Lea todas las instrucciones y medidas importantes de seguridad.

p. Saque la olla interior de la olla arrocera y làvela con agua tibia y Jabon.

Antes de usarla por primera vez:

COMO USAR SU APARATO

Para cocer alimentos al vapor

- J. Para cocinar al vapor sin cocer arroz, agregue la cantidad de agua deseada a
- arroz de la pagina 4. Ponga la charola de vapor sobre la olla interior mientras 2. Para vaporar y cocer arroz simultáneamente, sigue las instrucciones de cocinar la olla interior. En la pagina 8 aparece una guia util para cocer al vapor.
- cocina el arroz y examine los alimentos de vez en cuando para evitar que
- applecocinen. No mas que 5 tazas de airos se puede cocinar cuando se usa la
- bunepa de calor y luego coloque el tazón sobre la rejilla dentro de la olla 3. Colodne los alimentos en la relilla, si es que caben alli, o pongalos en un tazon a cuatola de vapor.
- 4. Agregue la cantidad de agua deseada a la olla interior. En la página 8
- aparece una guía útil para cocer al vapor.
- 2. Asegúrese de que la superficie exterior de la olla está completamente seca y
- iapadera de vidrio encima de la arrocera. limpia. Coloque la olla interior en el cuerpo de la arrocera y ponga la
- Presione el interruptor hacia abajo, al modo de cocimiento ("cook").
- Cuando haya terminado el cocimiento al vapor, la arrocera cambiará
- qele jos silmentos en el modo de calentamiento mas de 5 a 10 minutos para automáticamente al modo de calentamiento ("warm"). Se recomienda que no
- ra sulocera permanecera al modo de calentamiento hasta que el enchure sea evitar que sobrecuezan.
- desconectado de la tomacorriente. Siempre desenchúte la arrocera después

PRECAUCION:

de usaria.

- No abra la tapa cuando la olla está en uso.
- vaporera, causará daños y fallas al producto. • 21 la olla para cocer está mojada y se coloca nuevamente en la

To Steam Food:

1. When steaming only, add the appropriate amount of water to the inner pot according to the food to be cooked. A convenient steaming guide has been provided on page 8 for reference.

USING YOUR RICE COOKER

- 2. If steaming while making rice, place the steam tray over the rice as it cooks, taking care to check food every so often for doneness. No more than 5 cups of rice (uncooked) may be made in the rice cooker while simultaneously using the steam tray. Placing more than 5 cups of rice in the rice cooker may cause the steam tray to fit improperly into the inner pot.
- 3. Place food on the steam rack if it fits or place food in a heat-proof bowl and then place the bowl on the rack inside the inner pot.
- 4. Add the necessary amount of water into the inner pot. A convenient steaming guide has been included on page 8 of this instruction manual.
- 5. Making sure that the outside surface of the inner pot is completely clean and dry, set the inner pot into the body of the rice cooker. Place the lid over the top and plug the power cord into a wall outlet.
- 6. Press down on the power switch. The COOK light will illuminate.
- 7. When steaming is complete, the unit will automatically switch to warm mode. We recommend keeping food on warm no longer than 5-10 minutes to avoid over cooking.
- 8. The rice cooker will remain on warm mode until it is unplugged. Be sure to unplug the cord from the wall outlet when not in use.

CAUTION:

- Do not open lid when in use.
- If cooking pot is returned to cooker when wet it will damage this product, causing it to malfunction.

en la página 10), las medidas de arroz/agua pueden variar ligeramente.

3. La tabla es sólo una guía general de medición. Puesto que existe una

antiadherente al tondo de la olla interior antes de agregar el arroz.

intente agregar una ligera capa de aceite vegetal o rocio (spray) 2. Si se le está pegando el arroz debido al tipo de arroz que está usando,

evitarà que el arroz se queme o se pegue en el tondo de la olla.

J. Fujnadne el autoz para quitarle el exceso de salvado y almidón. Esto

• No deberá meterse en lavavajillas. La cacerola interna IAMPOCO No sumerja en agua o en cualquier otro liquido la olla arrocera. couzigeren seguros para usarse en recubrimientos no adherentes.

• No ntilice limbiadores abrasivos ásperos o productos que no se

4. Limpie el cuerpo de la olla arrocera con una toalla húmeda.

y con los otros accesorios que se proporcionan.

5. Enjuáguela y séquela perfectamente.

nua esponja o toalla para platos.

CONSETOS DILIFES

gran variedad de clases de arroz en el mercado (véase Acerca del Arroz

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.

- 1. Remove the inner cooking pot. Wash it in warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
- 2. Rinse and dry thoroughly.
- 3. Repeat process with lid, steam tray and other provided accessories.
- 4. Wipe the body of the rice cooker clean with a damp cloth.
- Do not use harsh abrasive cleaners or products that are not considered safe to use on non-stick coatings.
- This appliance is **NOT** dishwasher safe. Inner pot and accessories are NOT dishwasher safe.
- Always make sure the outside of the inner pot is dry prior to use. If inner cooking pot is returned when wet, it may damage this product, causing it to malfunction.

COOKING GUIDE

HELPFUL HINTS

- 1. Rinse rice before placing into the inner pot to remove excess bran and starch. This will help reduce browning and sticking to the bottom of the
- 2. If you have experienced any sticking with the type of rice you are using, try adding a light coating of vegetable oil or non-stick spray to the bottom of the inner pot before adding rice.
- 3. The chart on page 7 is only a general measuring guide. As there are many different kinds of rice available (see About Rice on page 10), rice/water measurements may vary slightly.

completamente antes de limpiarla. Desconecte siempre la unidad y deje que se entire

3. Repita este proceso con la charola para vapor, la tapadera de vidrio

1. Saque la cacerola interna. Lávela con agua tibia y jabón, usando

deberá lavarse en lavavajillas.

CNIPS DE COCCION

Tabla de medidas de arroz/agua:

14 Tazas	*	г пеа 7	ZezeT 2/1-7	7 Tazas
12 Tazas	sazaT e	D nea 6	sezeT 2/1-3	sezeT 9
10 Tazas	7-1/2 Tazas	г пеа 5	5-1/2 Tazas	sazaT č
8 Tazas	sezeT 0	L nea 4	aszaT 2\1-₽	gezeT 4
sezeT 9	aszaT 2\1-₽	г пеа 3	3-1/2 Tazas	sazaT &
4 Tazas	3-1/2 Tazas	г рез г	2-1/2 Tazas	2 Tazas
ARROZ COCIDO	AGUA CON LA MEDIDA MEDIDA	ARROZ BLANCO LÍNEA ADENTRO DE LA OLLA	PEDIDA PENCO PEDIDA FOR CON	CKNDO VKKOS

máxima por arroz integral es 6 tazas (crudas).

<u>AION</u>

- El arroz integral demora más en cocinar que el arroz blanco debido a las se aplican solamente al arroz blanco. Vea a la tabla de medidas para instrucciones especiales para cocinar arroz integral.
 El arroz integral salvaje y otros tipos de arroz varian en sus contenidos.
- El arroz integral, salvaje y otros tipos de arroz varian en sus contenidos.
 y/o agua adicional. Consulte con las instrucciones del paquete para programa.
- y/o agua adicional. Consulte con las instrucciones del paquete para sugerencias de como cocinarlo.
 La taza para medir incluida está sujeta a los estándares de la industria del arroz y las medidas no son equivalentes a una taza Americana (U.S.
- del arroz y las medidas no son equivalentes a una taza Americana (U.S. cup). La gráfica que se muestra en la parte superior muestra las proporciones de arroz y agua de acuerdo a la taza de medir incluida.

 No agregue mas de 7 tazas de arroz (6 tazas si es arroz integral) a la vez o los gregue mas de 7 tazas de arroz (10 tazas si es arroz integral) a la vez on esta electrodoméstico.
- en este electrodomestico. La capacidad maxima de esta unidad es de via aproximadamente a 14 tazas de arroz cocinado (12 tazas de arroz integral cocinado).

COOKING GUIDE

Rice/Water Measurement Chart:

UNCOOKED RICE	WHITE RICE WATER WITH MEASURING CUP	WHITE RICE WATERLINE INSIDE POT	BROWN RICE WATER WITH MEASURING CUP	APPROX COOKED RICE YIELD
2 Cups	2-1/2 Cups	Line 2	3-1/2 Cups	4 Cups
3 Cups	3-1/2 Cups	Line 3	4-1/2 Cups	6 Cups
4 Cups	4-1/2 Cups	Line 4	6 Cups	8 Cups
5 Cups	5-1/2 Cups	Line 5	7-1/2 Cups	10 Cups
6 Cups	6-1/2 Cups	Line 6	9 Cups	12 Cups
7 Cups	7-1/2 Cups	Line 7	N/A*	14 Cups

^{*} Due to the extra water needed to cook brown rice, the maximum capacity for brown rice is 6 cups (uncooked).

NOTE

- Brown rice takes longer to cook and requires more water than white rice
 due to the extra bran layers on the grains. The water lines in the inner pot
 are meant for white rice only. Please see the chart above for brown rice
 cooking ratios.
- Brown rice, wild rice and rice mixes vary in their make-up. Some variations
 may require longer cooking times and/or additional water in order to
 achieve optimum results. Refer to the individual package instructions for
 cooking suggestions.
- The measuring cup included adheres to rice industry standards and is not equal to one U.S. cup. The chart above refers to cups of rice/water according to the measuring cup provided.
- Do not place more than 7 cups of uncooked rice (6 cups if using brown rice) into this appliance at one time. The maximum capacity of this unit is 7 cups uncooked rice (6 cups if using brown rice) which yields 14 cups of cooked rice (12 cups brown rice).

TROUBLESHOOTING

Because rice variations may vary in their make-up, results can also differ. Below are some troubleshooting tips to help you achieve the desired consistency.

PROBLEM	SOLUTION
Rice is too dry/hard after cooking.	If your rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to WARM mode, additional water and cooking time will soften the rice. Depending on how dry your rice is, add ½ to 1 cup of water and stir through. Close the lid and press down the power switch to COOK mode. When rice cooker switches to WARM mode, open the lid and stir the rice to check the consistency. Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If your rice is still too wet or soggy when the rice cooker switches to WARM mode, use the rice paddle to stir the rice. This will redistribute the bottom (moistest) part of the rice as well as release excess moisture. Close the lid and allow to remain on WARM mode for 10-30 minutes as needed, opening the lid and stirring periodically to release excess moisture.

Si el arroz aún está demasiado caldoso o aguachento cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), revuelva con la paleta para arroz. Esto redistribuirá el arroz que está en el fondo (el más húmeda) y también liberará el exceso de humedad. Cierre la tapa y deje en modo WARM (CALENTAR) durante 10 a 30 minutos según sea necesario; abra la tapa y revuelva periódicamente a fin de liberar el exceso de humedad.	El arroz está caldoso y/o aguachento
Si el arroz está seco o duro/gomoso cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), el arroz se ablandará con más agua y más tiempo de cocción. Según cuán seco esté el arroz, agregue entre ½ y 1 taza de agua, y revuelva. Cierre la tapa y presione el interruptor de encendido en modo COOK (COCINAR). Cuando la cacerola para arroz cambia a modo WARM (CALENTAR), abra la tapa y revuelva el arroz para controlar su consistencia. Repita este procedimiento consistencia. Repita este procedimiento plando y húmedo.	ογίο ο εετέ seco yγο duro.
SOLUCION	PROBLEMA

Dado que las variedades de arroz pueden variar en su incluyen algunos consejos para solucionar problemas, a fin de ayudarle

a lograr la consistencia deseada.

CNIV2 DE COCCION

sotuniM 0f	6Z6T 2\f	niabals
sotuniM 01	ezeT 2\f	Calabaza
sotuniM 0f	6161 2\f	Espinaca
sotuniM 0f	6161 2\f	sorshaida
sotuniM 21	eze] [səto[3
sotuniM 02	seseT 4/1-1	Berenjena
sotuniM 21	eze] [zisM
sotuniM &f	ezeT ľ	Coliflor
sotuniM &f	ezeT ľ	einoAene2
sotuniM &f	ezeT ľ	Col
sotuniM 3	6161 4/1	Brocoli
sotuniM 0f	6161 2\f	Espárragos
COCIWIENTO TIEMPO DE	CANTIDAD DE AGUA	VEGETAL

SNGERENCIAS UTILES

- campiar la cantidad de agua para cocinar al vapor diferentes qe adna cnauqo se estan cocinando al vapor, no es necesario J. La mayoria de los vegetales absorben unicamente una pequena parte
- al vapor. El abrir la tapa causará una pérdida de calor y vapor, 5. Mantenga la tapa siempre cerrada durante todo el proceso de cocer alimentos.
- bata ayudar a reponer el tiempo de cocción. tapa, tal vez desee agregar una pequeña cantidad de agua a la olla resultando en un tiempo de cocción más lento. Si es necesario abrir la
- flempo real de coccion puede variar. 4. La tabla de cocción al vapor es sólo para propósitos de consulta. El ae coccion.

3. La altura, la humedad y la temperatura exterior afectaran los tiempos

ajuste propiamente en la olla interior. suloz (no cocinado). Esto asegura que el arroz y la raca para vapor ser cocinada simultáneamente es aproximadamente de 5 tazas de p. Cuando use la raca para vapor, la máxima cantidad de arroz puede

COOKING GUIDE

STEAMING CHART:

VEGETABLE	AMOUNT OF WATER	STEAMING TIME
Asparagus	1/2 Cup	10 Minutes
Broccoli	1/4 Cup	5 Minutes
Cabbage	1 Cup	15 Minutes
Carrots	1 Cup	15 Minutes
Cauliflower	1 Cup	15 Minutes
Corn	1 Cup	15 Minutes
Eggplant	1-1/4 Cup	20 Minutes
Green Beans	1 Cup	15 Minutes
Peas	1/2 Cup	10 Minutes
Spinach	1/2 Cup	10 Minutes
Squash	1/2 Cup	10 Minutes
Zucchini	1/2 Cup	10 Minutes

HELPFUL HINTS

- 1. Since most vegetables only absorb a small amount of water, there is no need to increase the amount of water with a larger serving of vegetables.
- 2. Always keep the lid closed during the entire steaming process. Opening the lid causes a loss of heat and steam, resulting in a slower cooking time. If you find it necessary to open the lid, you may want to add a small amount of water to help restore the cooking time.
- 3. Altitude, humidity and outside temperature will affect cooking times.
- 4. The steaming chart is for reference only. Actual cooking time may vary.
- 5. When using the steam tray, the maximum amount of rice that can be cooked simultaneously is approximately 5 cups (uncooked). This ensures that both the cooked rice and the steam tray will fit properly into the inner pot.

6

ABOUT RICE

Rice is a valuable source of low fat, complex carbohydrates and is abundant in thiamin, niacin and iron. It is an essential ingredient for a healthy diet.

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma Rice Cooker can cook any type perfectly every time. Following are the commonly available varieties of rice and their characteristics:

Long Grain Rice

Typically this rice is not starchy and has loose, individual grains after cooking. "Carolina" is firm, and "Jasmine" is the firmest of the long grain variety and is flavorful and aromatic.

Short Grain Rice

Short grain is characteristically soft, sticky and chewy. This is the rice used to make sushi. "California Rice" is soft; "Sweet Rice", often called "pearl" rice for its round shape, is extra sticky and is excellent for making rice pudding.

Brown Rice

Brown rice is often considered the most healthy variety. It has bran layers on the rice grains and contains more **B-complex** vitamins, iron, calcium, and fiber than polished (white) rice. The most popular brown rice is long grain and has a chewy texture.

Wild Rice

Wild Rice comes in many delicious varieties and mixes. Often it is mixed with long grain rice for its firmer texture and rich brown to black color. Wild rice makes wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.

secas tavoritas. cousome y mezciado con sus irutas bano cnaugo es cociuago cou bata tellenar aves como pollo y hasta negro. El arroz silvestre es ideal más firme y color en tonos de caté arroz de grano largo por su textura Frecuentemente es mezciado con

qiterentes variedades y mezclas. El arroz silvestre viene en muchas Arroz silvestre una textura firme al diente. bobnjar es de grano largo y tiene (blanco). El arroz integral más calcio y fibra que el arroz pulido vitaminas del complejo B, hierro,

en cada grano y contiene más salndable. liene capas de salvado considerado la variedad más El arroz integral es frecuentemente Arroz integral

uncpo sapor. disuos largos y es aromatico y de mas firme de las variedades de boco tirme, y el arroz "Jazmin" es el cocimiento. El arroz "Carolina" es un judividuales y sueltos después de su uncuo simigou y presenta granos lipicamente este arroz no tiene

leche o budin de arroz.

Arroz de grano corto

bata recetas como el arroz con

ez extra pegajosa y es excelente

"perla" debido a su forma redonda,

frecuentemente llamado arroz

es suave; el "Arroz Dulce ",

para hacer sushi. El "Arroz California"

al diente. Este es el arroz que se usa

naturaleza suave, pegajoso y firme

El arroz de grano corto es de

Arroz de grano largo

caracteristicas: eucoufista las variedades de arroz comunmente disponibles y sus cociusi cualquier tipo de arroz pertectamente. A continuación mercado. Su Olla para Cocinar Arroz de Aroma puede cada vez

ingrediente esencial para una dieta saludable. eu diasa y es abundante en tiamina, niacina y hierro. Es un FI suloz es nus ineuje imbolisuje de csupopialistos complejos pajos

Hay muchas diferentes variedades de arroz disponibles en el

GARANTIA LIMITADA

la parte continental de los Estados Unidos. qe nu ayo a bartir de la techa comprobada de compra dentro de feuda defectos en sus materiales y tabricación durante un período Aroma Housewares Company garantiza que este producto no

aparato nuevamente. autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el reletonico grafuito que esta mas abajo para obtener un numero de Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número para cargos de envio y manejo a favor de Aroma Housewares llete prepagado, con comprobación de compra y \$12.00 dolares uiudnu costo' siewbie à crisudo el broducto ses devuelto, con el reparará o reemplazará, a su opción, las partes detectuosas sin Dentro de este período de garantia, Aroma Housewares Company

mantenimiento en un centro de servicio no autorizado. es juválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantia también Fata garantia no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido,

.sobinU variar de un estado a otro y no cubre áreas tuera de los Estados Fata darantia le da derechos legales especificos los cuales podrán

Sitio Web: www.aromaco.com L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico 9879-9/7-008-L San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY

LL.

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$12.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights and which may vary from state to state and does not cover areas outside the United States.

> AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286

M-F, 8:30 AM - 5:00 PM, Pacific Time

Website: www.aromaco.com